

## **Achtung - Vor Installation und Gebrauch unbedingt lesen**

### **Installation der Winde**

Der Montageuntergrund muss stabil genug sein, um die Kräfte, die auf die Winde wirken, auszuhalten. Die Winde wird mit Schrauben und Kontermuttern von 3/8" / 10mm montiert.

### **Bedienung**

Die Belastung der Winde darf nicht überschritten werden. Die Kapazität basiert auf 1 Turn Leine um die Trommel. Mit jedem Turn Leine, die um die Trommel gelegt wird, nimmt die Kapazität ab. Zu Maßen und Typ der Leine fragen Sie bitte Ihren Drahtseil- oder Tauwerklieferanten um Rat. Verwenden Sie einen sicherer Verschluss um den Haken an das Drahtseil oder an das Tauwerk zu befestigen. Wenn Sie die Leine um die Trommel befestigen, müssen 4 bis 6 Turns auf der Trommel bleiben, um einen guten Griff zu behalten. Die Drahtseil- oder Tauwerkschlingen sorgfältig und dicht nebeneinander legen.

**Achtung: Niemals die Leine ganz abrollen, wenn die Leine unter Spannung steht.**

### **Inspektion und Pflege**

Die beweglichen Teile inklusive Getriebe, Sperre und Achse müssen sauber gehalten und geschmiert werden, um einen guten und sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Die Unterteile können durch Chemikalien, Salz und Rost angegriffen werden und müssen zur Sicherheit vor jedem Gebrauch kontrolliert werden. Die Winde nicht benutzen, wenn Kinken, Knoten andere Anzeichen für Schwachstellen in Tauwerk bzw. Drahtseil zu sehen sind. Während Sie die Winde bedienen, halten Sie bitte unbedingt Ihre Hände aus dem Gefahrenbereich des unter Spannung stehenden Drahtseils bzw. Tauwerks, der Scheiben, der Trommel und der Rollen.

### **Achtung**

Bootrailer ohne Rollen vor dem Kiel und an der Seite des Rumpfes sind konstruiert, um diese zu wassern, wenn das Boot aus dem Wasser geholt wird. Dies bedeutet, dass das Boot auf den Trailer „treibt“. Wenn ein solcher Trailer nicht unter Wasser steht, können Versuche das Boot auf den Trailer zu ziehen zu Schäden an der Winde und eventuell zu Verletzung führen. Winden sind nicht dafür gedacht um Boote auf Trailern zu befestigen. Um Boote auf Trailern zu befestigen müssen andere Möglichkeiten genutzt werden.

### **Warnung**

Diese Winde darf nur zum Holen und Ziehen von Lasten gebraucht werden. Sie darf nicht zum Hochziehen oder Absenken von Lasten oder Menschen gebraucht werden.

### **Montage**

#### **Achtung**

Um die Kraft und Sicherheit zu vergrößern, wie auf der Zeichnung, mit 3 Schrauben 3/8" / 10mm, Unterlegscheiben und Muttern befestigen (nicht beigelegt).

### **Anleitung für das Anbringen von Tauwerk auf der Trommel**

Es sind keine Schrauben, Muttern oder Tauklemmen nötig. Wie Sie auf den Abbildungen sehen können, gibt es zwei Möglichkeiten um das Tau durch die Löcher an der Seite der Trommel zu befestigen. Achtung: Das Tau niemals ganz abrollen, wenn die Leine unter Spannung steht. Behalten Sie 4 ganze Turns Tauwerk auf der Trommel. Sonst kann sich das Tauwerk von der Trommel lösen.

### **Anleitung für das Anbringen von Drahtseil auf der Trommel.**

Es ist eine Kabelklemme notwendig, die durch die viereckigen Löcher befestigt wird. Siehe Abbildung unten. Achtung: Das Drahtseil nicht ganz abrollen, wenn es unter Spannung steht. Behalten Sie 4 ganze Turns Drahtseil auf der Trommel. Sonst kann sich das Drahtseil von der Trommel lösen.